

HRT Handheld-Radio-Terminal



MRT Handbedienapparat HBC2



MRT Farb-Bedienteil SCC1



Ein/ Ausschalten

Ein/ Austaste ca. 3 Sekunden drücken. Beim Ausschalten mit der Menü/Auswahl taste bestätigen.

Tastensperre (bei Geräten ohne Status aktiviert sich die Tastensperre nach 30 Sek. automatisch)

Zum Aktivieren die * Taste kurz drücken und mit Menütaste (OK) bestätigen.

Zum Deaktivieren die * Taste drücken und mit der Menütaste (OK) bestätigen.

Smart-Menü

Zum Smart-Menü gelangt man durch langes drücken der * Taste.

Lautstärkeregelung

Bei HRT und MRT mit SCC regelt man die Lautstärke über den Drehregler oben/ vorne am Gerät, beim HBC(2) über den Kipptaster oben am Bedienteil.

Rufgruppenwechsel

Ein/Austaste (Mode-Taste) kurz betätigen und die Kurzwahlnummer der Rufgruppe eingeben, danach mit der PPT-Taste bestätigen.

Persönliche Notizen!

Die Nutzung der Rufgruppen, die keine Betriebsgruppen sind, muss durch die TTB/ Feuer- und Rettungsleitstelle freigegeben werden!

Rufgruppen

Kommunale Rufgruppen Rhein-Sieg-Kreis	TMO
Rufgruppenname	Kurzwahl
SU_Anruf	5901
SU_BOS	5902
SU_Fw (Betriebsgruppe FW)	5903
SU_WerkFeu	5904
SU_RD (Betriebsgruppe RD)	5905
SU_RD-Son	5906
SU_KatS	5907
SU_HiOrg	5908
SU_SU	5910
SU_ALF	5911
SU_BNH	5912
SU_EIT	5913
SU_HNF	5914
SU_HON	5915
SU_KÖW	5916
SU_LOH	5917
SU_MCK	5918
SU_MUC	5919
SU_NDK	5920
SU_NKS	5921
SU_RHB	5922
SU_RUP	5923
SU_SAN	5924
SU_SGB	5925
SU_SWI	5926
SU_TRO	5927
SU_WAC	5928
SU_WIN	5929
Überörtliche Rufgruppen TMO	
BN_FW	1503
BN_Anruf	1501
Oberbergische Kreis GM_RD	2905
Rheinisch Bergische Kreis GL_Anruf	2801
Stadt Köln K_Anruf	3801
Rhein-Erft-Kreis BM_RD	1405
Kreis Euskirchen EU_RD	2605
Leitstelle Koblenz RP_KO_R	6739
Leitstelle Montabaur RP_WW	6747

Kurzbedienungsanleitung

Digitalfunkgeräte

Rhein-Sieg-Kreis



TTB Rhein-Sieg-Kreis

Tel.: 02241/ 13-6220

e-mail: ttb@rhein-sieg-kreis.de

Außerhalb der Dienstzeiten:

Feuer- und Rettungsleitstelle

Tel.: 02241/12060

Oktober 2019 V1
V18 2 016

:rhein-sieg-kreis